

## Rem



Op de rem zetten; voetbeweging van boven naar beneden.



Van de rem halen; dezelfde voetbeweging van boven naar beneden.

## Monitor



Monitor met beide handen in het midden vastpakken en geleidelijk naar boven brengen.



Monitor met beide handen in bovenhoeken vastpakken en geleidelijk naar beneden brengen.



Aan- uitknop zit aan de rechterzijde.



De monitor kan bediend worden zoals een touchscreen. Ook met handschoenen aan.

## Werkveld



Plateau voor toetsenbord is uittrekbaar.



Plateau voor muis is uittrekbaar naar links of rechts.



De COW is in hoogte verstelbaar. Knijp de hendel in en duw naar beneden, of trek omhoog, voor de gewenste hoogte. Gebruik twee handen.

## Opladen



*Gebruikt u de COW even niet?*  
Graag de stekker in het stopcontact.

## Reinigingsinstructies COW en scherm



COW kan worden gereinigd met de gebruikelijke reinigingsmiddelen.



Het scherm kan worden gereinigd met een fiber doek en een niet-agressief reinigingsmiddel (d.w.z. niet met een alcohol- of chloorhoudend middel). Breng het reinigingsmiddel aan op een doek en reinig het beeldscherm.